



Bedienebene 4 - Regler konfigurieren

⇒ AUTOMATISCH

WKB und WKBM




WKBM4 - 2stufig




⇒ MANUELL


WKB - 1stufig




WKB - 2stufig




WKBM - 1stufig




WKBM - 2stufig



WKBM4 - 1stufig



WKBM4 - 2stufig



Schalter	AUS	EIN
1	2stufig	1stufig
2	WKBM	WKB
3	WKBM4	WKB/WKBM
4	Autom. Konfiguration AUS	Autom. Konfiguration EIN
5	keine Umschaltung	Umschaltung Sommer-/Winterzeit
6	Antilegionellen Schaltung AUS	Antilegionellen Schaltung EIN
7	raumproportional	witterungsgeführt
8	Fernwähler AUS	Fernwähler EIN

Bedienebene 4

Regler konfigurieren

Der Regler LOGON Plus kann auf alle neben genannten Versionen umgestellt werden. Die Einstellung erfolgt über DIP-Schalter Nummer 1 - 3.

Funktionen

WKB	gleitend mit Brauchwasserladung
WKB 2stufig	gleitend mit Warmwasserladung zweistufig
WKBM	gleitende Regelung mit Mischer und Warmwasserladung
WKBM 2stufig	gleitende Regelung mit Mischer und Warmwasserladung zweistufig
WKBM 4	Regelung von 2 Heizkreisen: 1 HK gleitend 1 HK Mischer und Warmwasser
WKBM 4 2stufig	Regelung von 2 Heizkreisen: 1 HK gleitend 1 HK Mischer und Brauchwasser zweistufig

Bedienung

- die Schraube unter der Anzeige lösen
- das Reglergehäuse nach vorn abziehen
- die DIP-Schalter auf der Rückseite des Reglers (unter der Lötplatte) ggf. verändern
- mit nebenstehenden Angaben vergleichen
- Regler wieder zusammenstecken
- Schraube anziehen
- Rückstell Taste C (Unterflur Taste) unter Netzspannung betätigen

