

Austauschliste für Grundfos COMFORT

Altpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Austauschpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Produktnummer
Buderus			Grundfos			
BUZ 15	Rp 1/2	84	Comfort 15-14 B	Rp 1/2	80	97989265
BUZ 15 A	G 1	140	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266
BUZ 15 C	G 1	140	Comfort 15-14 BU	G 1	140	99831284
BUZ-Plus 15 (.2)	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 B	Rp 1/2	80	97989265
BUZ-Plus 15 A (.2)	G 1	138	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266
BUZ-Plus 15 C (.2)	G 1	138	Comfort 15-14 BU	G 1	140	99831284

COSMO			Grundfos			
CPZ	Rp 1/2	84	Comfort 15-14 B	Rp 1/2	80	97989265
CPZ A	G 1	138	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266

Grundfos			Grundfos			
Comfort 15-14 B	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 B	Rp 1/2	80	97989265
Comfort 15-14 BA	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 BA	Rp 1/2	80	99302331
Comfort 15-14 BU	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 BU	Rp 1/2	80	99831284
Comfort 15-14 BX	G 1	140	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266
Comfort 15-14 BXA	G 1	140	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332
Comfort 15-14 BXU	G 1	140	Comfort 15-14 BXU	G 1	140	99831285
Comfort 15-14 MB (Motor)	---	---	Comfort 15-14 MB (Motor)	---	---	99327264

UP 15-14 B (PM)	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 B	Rp 1/2	80	97989265
UP 15-14 BA (PM)	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 BA	Rp 1/2	80	99302331
UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 BA	Rp 1/2	80	99302331
UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 BU	Rp 1/2	80	99831284
UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	Comfort 15-14 BA	Rp 1/2	80	99302331
UP 15-14 M (Motor)	---	---	Comfort 15-14 MB (Motor)	---	---	99327264
UP 15-14 MA (Motor)	---	---	Comfort 15-14 BA	---	---	99302331
UP 15-14 MU (Motor)	---	---	Comfort 15-14 BU	---	---	99831284
UP 20-14 BX (PM)	G 1 1/4	110	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266
UP 20-14 BXT	G 1 1/4	110	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332

Rp = Innengewinde am Pumpengehäuse für Rohranschluss

G = Außengewinde am Pumpengehäuse für Überwurfmutter/Verschraubung

Austauschliste für Grundfos COMFORT

Altpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Austauschpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Produktnummer
Grundfos			Grundfos			
UP 20-14 BXU	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXU	G 1	140	99831285
UP 20-14 BXUT	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332
UP 20-14 BXA (PM)	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332

UPS 15-14 B PM	Rp ½	80	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
UPS 15-14 MB PM (Motor)	---	---	Comfort 15-14 MB (Motor)	---	---	99327264
UPS 20-14 BX PM	G 1¼	110	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266

KSB			Grundfos			
Rio-Therm N SL	Rp ½	65	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
Rio-Therm N SLC	Rp ½	65	Comfort 15-14 BU	Rp ½	80	99831284
Calio-Therm S	Rp ½	80	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
Calio-Therm S NC S	Rp ½	65	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
Calio-Therm S NC K	Rp ½	65	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
Calio-Therm S NCV S	G 1¼	110	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266
Calio-Therm S NCV K	G 1¼	110	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266

VORTEX			Grundfos			
BW 150 R¼" KT	Rp ½	80	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
BW 150 R¼" oT	Rp ½	80	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
BW 150 V KT	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332
BW 150 V oT	G 1¼	110	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266

BW 151 R¼" EKT	Rp ½	80	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
BW 151 V EKT	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332

BW 152 R¼" KT	Rp ½	80	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
BW 152 R¼" oT	Rp ½	80	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
BW 152 V KT	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332
BW 152 V oT	G 1¼	110	Comfort 15-14 BX	G 1	140	97989266

Rp = Innengewinde am Pumpengehäuse für Rohranschluss
G = Außengewinde am Pumpengehäuse für Überwurfmutter/Verschraubung

Austauschliste für Grundfos COMFORT

Altpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Austauschpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Produktnummer
VORTEX			Grundfos			
BW 153 R $\frac{1}{4}$ " ERT	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BA	Rp $\frac{1}{4}$	80	99302331
BW 153 V ERT	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
BWO 155 R	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 B	Rp $\frac{1}{4}$	80	97989265
BWO 155 RW	G1	138	Comfort 15-14 BX	G1	140	97989266
BWO 155 R ERT	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BA	Rp $\frac{1}{4}$	80	99302331
BWO 155 R MA	Rp $\frac{1}{4}$	80	-- kein Ersatz --			
BWO 155 R SL	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BA	Rp $\frac{1}{4}$	80	99302331
BWO 155 R Z	G $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BU	Rp $\frac{1}{4}$	80	99831284
BWO 155 V	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BX	G1	140	97989266
BWO 155 V ERT	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
BWO 155 V MA	G $\frac{1}{4}$	110	-- kein Ersatz --			
BWO 155 V SL	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
BWO 155 V Z	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXU	G1	140	99831285
BWZ 150 R $\frac{1}{4}$ " KT	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BA	Rp $\frac{1}{4}$	80	99302331
BW 150 R $\frac{1}{4}$ " oT	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BU	Rp $\frac{1}{4}$	80	99831284
BWZ 150 V KT	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
BWZ 150 V oT	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXU	G1	140	99831285
BWZ 151 R $\frac{1}{4}$ " EKT	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BA	Rp $\frac{1}{4}$	80	99302331
BWZ 151 V EKT	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
BWZ 152 R $\frac{1}{4}$ " KT	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BA	Rp $\frac{1}{4}$	80	99302331
BWZ 152 R $\frac{1}{4}$ " oT	Rp $\frac{1}{4}$	80	Comfort 15-14 BU	Rp $\frac{1}{4}$	80	99831284
BWZ 152 V KT	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
BWZ 152 V oT	G $\frac{1}{4}$	110	Comfort 15-14 BXU	G1	140	99831285
WILO			Grundfos			
(Star) Z 15	Rp $\frac{1}{4}$	84	Comfort 15-14 B	Rp $\frac{1}{4}$	80	97989265
(Star) Z 15 A	G1	140	Comfort 15-14 BX	G1	140	97989266

Rp = Innengewinde am Pumpengehäuse für Rohranschluss

G = Außengewinde am Pumpengehäuse für Überwurfmutter/Verschraubung

Austauschliste für Grundfos COMFORT

Altpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Austauschpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Produktnummer
WILO			Grundfos			
(Star) Z 15 C	G1	140	Comfort 15-14 BU	G 1	140	99831284
(Star) Z 15 APress	ø 15 mm	164	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
(Star) Z 15 CPress	ø 15 mm	164	Comfort 15-14 BU	Rp ½	80	99831284
Service-Motor (Star) Z15	---	---	Comfort 15-14 MB	---	---	

(Star) Z 15 TT	G 1	138	Comfort 15-14 BA	G1	80	99302331
(Star) Z 15 TT Press	ø 15 mm	164	Comfort 15-14 BA	Rp ½	140	99302331
Service-Motor Z15 TT	---	---	Comfort 15-14 BA	---	---	99302331

Star-Z NOVA	Rp ½	84	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
Star-Z NOVA A	G1	138	Comfort 15-14 BX	G1	140	97989266
Star-Z NOVA C	G1	138	Comfort 15-14 BXU	G1	140	99831285
Service-Motor Star-Z NOVA	---	---	Comfort 15-14 MB (Motor)	---	---	99831285
Star-Z NOVA T	G1	138	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332

XYLEM / LOWARA / ITT			Grundfos			
E1 vario-13/100 B	G 1¼	110	Comfort 15-14 BX	G1	140	97989266
E1 vario-13/100 BR	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
E1 vario-13/100 BRU	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
E1 vario-13/100 BU	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXU	G1	140	99831285
E1 vario-13/700 B	Rp ½	65	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
E1 vario-13/700 BR	Rp ½	65	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
E1 vario-13/700 BRU	Rp ½	65	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
E1 vario-13/700 BU	Rp ½	65	Comfort 15-14 BU	Rp ½	80	99831284

EB 15-1/65	Rp ½	65	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
EB 15-1/65 R	Rp ½	65	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
EB 15-1/65 RU	Rp ½	65	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
EB 15-1/65 U	Rp ½	65	Comfort 15-14 BU	Rp ½	80	99831284

Rp = Innengewinde am Pumpengehäuse für Rohranschluss

G = Außengewinde am Pumpengehäuse für Überwurfmutter/Verschraubung

Austauschliste für Grundfos COMFORT

Altpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Austauschpumpe	Anschluss Gehäuse	Einbaulänge (mm)	Produktnummer
XYLEM / LOWARA / ITT			Grundfos			
EB 15-1/110 R	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332
EB 15-1/110 RU	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G 1	140	99302332
EBV 15-1/65	Rp ½	65	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
EBV 15-1/65 U	Rp ½	65	Comfort 15-14 BU	Rp ½	80	99831284
EBV 15-1/110	G 1¼	110	Comfort 15-14 BX	G1	140	97989266
EBV 15-1/110 U	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXU	G1	140	99831285
PRO 15-1/65	Rp ½	65	Comfort 15-14 B	Rp ½	80	97989265
PRO 15-1/65 R	Rp ½	65	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
PRO 15-1/65 U	Rp ½	65	Comfort 15-14 BU	Rp ½	80	99831284
PRO 15-1/65 RU	Rp ½	65	Comfort 15-14 BA	Rp ½	80	99302331
PRO 15-1/110	G 1¼	110	Comfort 15-14 BX	G1	140	97989266
PRO 15-1/110 R	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332
PRO 15-1/110 U	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXU	G1	140	99831285
PRO 15-1/110 RU	G 1¼	110	Comfort 15-14 BXA	G1	140	99302332



Rp = Innengewinde am Pumpengehäuse für Rohranschluss
 G = Außengewinde am Pumpengehäuse für Überwurfmutter/Verschraubung